

Specyfikacja produktu

Funkcje świetlne: Lampa błyskowa z pilotem

Ilość LED: 45

Barwa światła: bursztynowa

Rodzaje błysku: 8

Pobór mocy: 20W

Bateria:

Certyfikaty: ECE R10, IP65, CE

Temperatura pracy: od -20°C do +50°C

Przewód: spiralny 3m z wtyczką gniazda zapalniczki

Czas: pracy na baterii: 2-3h

Czas ładowania: 3-4h

Poziom wodoszczelności: IP65

Typ baterii	Pojemność	Prąd ładowania	Waga
18650 lit-jon	7.4V 2600mAh	12V/24V 700mA	97g

UWAGA! Akumulator jest niewymienialny. Zabrania się ingerencji w urządzenie.



UWAGA! Lampa spełnia wymagania regulaminów EKG ONZ, wyłącznie pracując ze stałym źródłem zasilania, czyli w trakcie połączenia przewodowego. W momencie używania produktu, wyłącznie z baterii, lampa nie spełnia regulaminów EKG ONZ, więc nie może być użytkowana w pojazdach na drogach publicznych.

Uwagi

- używać zgodnie z przeznaczeniem, stosować w przewiewnych miejscach,
- nie dotykać lampy podczas pracy i zaraz po jej wyłączeniu. Lampa może się nagrzewać,
- jakakolwiek nieuprawniona ingerencja w lampę (związana z jej rozhermetyzowaniem, ingerencją w układ elektroniczny, itp.) wiąże się z utratą gwarancji.
- maksymalna prędkość poruszania się pojazdu z lampą ostrzegawczą przymocowaną za pomocą magnesu do powierzchni dachu to 50km/h. Należy zachować szczególną ostrożność przy wiejącym wietrze, a w szczególnych wypadkach zaniechać jazdy.
- Powierzchnia do której mocowana jest lampa musi być: płaska, gładka, odtłuszczona, ferromagnetyczna.
 - Uwaga! Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.
- Urządzenie do użytku i przechowywania w miejscu niedostępnym dla dzieci.


Opis funkcji




Port ładowania

Status naładowania baterii

Przycisk ON/OFF, zmiana rodzaju błysku




1. Całkowicie naładuj baterię przed użyciem
2. Sprawdź żywotność baterii przed użyciem
3. Sprawdź lampkę, jeśli działa prawidłowo przed użyciem
4. Ładuj baterię co 6 miesięcy, jeśli nie jest używana
5. Sprawdzaj regularnie lampkę, gdy jest używana przez wiele godzin




Parowanie

Podczas wykonywania tej czynności upewnij się, że bateria jest wystarczająco naładowana oraz światło i pilot są w zasięgu sygnału



1 Przyciśnij 5 krotnie ON/OFF w przeciągu 5 sek



2 Zielone światło zaświeci się na 30 sek



3 W tym czasie naciśnij dowolny przycisk pilota, a parowanie zostanie zakończone Zielone światło zgaśnie



Dane dotyczące wytrzymałości akumulatora służą wyłącznie celom informacyjnym i zależą od stanu drogi oraz stylu jazdy

Zastosowanie

Lampa błyskowa bezprzewodowa szerokiego zastosowania w pojazdach, pozwala na szybki i bezpieczny montaż bez plątaniny przewodów. Lampa przeznaczone do użytku w rolnictwie, budownictwie, jako dodatkowe oświetlenie do pojazdów wyłączonych z ruchu, np. ciągniki rolnicze, koparki, auto lawety. Stosowanie wyłącznie poza drogami publicznymi.